

Bahco - BE239 - TENSIMETRO DE CORREAS

Tensímetro de correas. Tensiómetro para correas|Se usa para medir y ajustar la tensión de la correa de distribución|Para usar en correas de vehíc

Características:

- Largo: 140 mm.
- Ancho: 130 mm.
- Altura: 85 mm.

Tensiómetro para correas|Se usa para medir y ajustar la tensión de la correa de distribución|Para usar en correas de vehículos en las que el fabricante especifica que la tensión debe ajustarse en un lugar específico de la correa entre las poleas|Marcado gradual claro con botón estriado para proporcionar mediciones exactas|Agiliza el proceso de instalación de la correa de distribución|Lecturas en valores de Nm|Apto para correas con una anchura de entre 2 y 8 mm|Se suministra en una caja con bandeja de foam

