

Bahco - BE230 - UTIL CAMBIOS CORREA SIN TENSOR.RANG

Util de cambios de correa sin tensor. Rango diámetros de polea: 80-350mm. Herramienta para instalar o extraer correas|Se usa para extraer o insta

Características:

- Largo: 155 mm.
- Ancho: 145 mm.
- Altura: 35 mm.

Herramienta para instalar o extraer correas|Se usa para extraer o instalar la mayoría de las correas de distribución|Herramienta ideal para esta aplicación, cuando se necesita una determinada fuerza|Tornillo más seguro. Diseñada para estar en contacto con el mango de la carraca y de ese modo impedir que el dispositivo se deslice|No tiene esquinas afiladas, por lo que no hay riesgo de dañar la correa|Buena accesibilidad al compartimento del motor|Fácil de usar, ya que se necesitan menos ajustes

