

Bahco - R272H - TORNILLO HEXAGONAL PARA AJUSTAR LA HOJA AL YUNQUE

Tornillo hexagonal para ajustar la hoja al yunque. Tornillo hexagonal para ajustar la hoja al yunque por desgaste

Características:

- Largo: 150 mm.
- Ancho: 95 mm.
- Altura: 17 mm.

Tornillo hexagonal para ajustar la hoja al yunque por desgaste

